

KEYZ RUBIDIUM[®]



LAB
Testing Club

USER'S GUIDE
MANUEL D'INSTALLATION
GUIA DEL USUARIO
GUIA DO USARIO
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG

JOIN THE LAB

Check out our website to become brand ambassador and test our latest releases

REJOIGNEZ LE LAB

Rendez-vous sur notre site pour participer à notre programme de testeur

UNITE AL LAB !

Visite la web para paraticipar en nuestro programa de prueba.




www.the-g-lab.tech



Mechanical Gaming Keyboard
Red swiches

PLUG & PLAY



FR	Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système
EN	It's not necessary to install a driver. It is automatically recognized by your system
ES	No necesita ningun driver, su sistema lo reconocera automaticamente
PT	Nao necessita de nenhum driver e é automaticamente reconhecido pelo seu e é seusistema
NL	U heeft geen driver nodig en de muis wordt auomatisch herkend door het systeem
IT	Non necessita di alcun driver e viene riconosciuto automaticamente dal vostro siste-
DE	Diese tastatur erfordert keinerlei Treiber und wird von Ihrem System auomatisch erkannt


MULTIMEDIA SHORTCUTS / RACCOURCIS MULTIMÉDIA / ATAJOS MULTIMEADIA

FN + F1		FN + F8	
FN + F2		FN + F9	
FN + F3		FN + F10	
FN + F4		FN + F11	
FN + F5		FN + F12	
FN + F6		REP +	
FN + F7		AVP +	


TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ESPECIFICACIONES

Keyboard type / Type de clavier / Tipo de teclado	Mechanical Mécanique Mecánico
Switch type / Type de switch / Tipo de switch	Red / Rouge/ Rojo
Activation force / Force d'activation / Activacion	2 mm
Anti-Ghosting keys / Touches anti-ghosting / Teclas anti-ghosting	N-Key Rollover
Backlight / Rétroéclairage / Iluminacion	Customizable by software / Personnalisable sur le logiciel / Personalizable en el software
Cable length / longueur du cable / Longitud del cable	1,8 m Braided / tressé / resistente
Multimedia shortcuts / Raccourcis multimédia / Atajos multimedia	12
Macro	32
Connector / Connecteur / Conector	USB
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad	Windows Playstation Xbox
Dimensions / Dimensiones	444 x 130 x 30 mm
Weight / Poids / Peso	960g

GAME MODE / MODE JEU / GAMING MODO




Windows lock mode / Véroille la touche Windows / Bloqueo de la tecla Windows



WASD to arrow switch / Inversion des touches ZSQD avec les flèches directionnelles / Inversion de la tecla WASD con flechas direccionales

BACKLIGHT / RETROECLAIRAGE / ILLUMINACION




Game Mode backlight / Rétroéclairages en mode Jeu / Cambiar la iluminacion con modos de juego




Change backlight effects / Changez le effects du rétroéclairage / Cambiar los efectos de retroiluminacion

6 Different effets available / Effets différents / Diferentes efectos



Increase or decrease backlight brightness / Augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse du rétroéclairage / Cambiar la intensidad de la iluminacion



Increase or decrease backlight speed / Régler la vitesse du rétroéclairage / Cambiar la velocidad de la iluminacion


SWITCH CHANGE TUTORIAL/ TUTORIEL CHANGEMENT DE SWITCH/TUTORIAL SOBRE EL CAMBIO DE SWITCH

The Keyz Rubidium E has interchangeable switches.
Five replacement switches are included in the box along with a clip for removing the switch.
It is strictly forbidden to use any other switch than those supplied.
Any replacement switches with other brands will not be covered by The G-LAB warranty.


Le Keyz Rubidium E est doté de switchs interchangeables.
5 switchs de rechange sont fournis à l'intérieur de la boîte ainsi qu'une pince pour retirer le switch.
Il est formellement déconseillé d'utiliser un switch autre que ceux fournis.
Tout remplacement de switch par des switchs d'autres marques ne sera pas couvert par la garantie The G-LAB.

El Keyz Rubidium E tiene interruptores intercambiables.
En la caja se incluyen cinco interruptores de repuesto junto con un clip para extraer el interruptor.
Está estrictamente prohibido utilizar cualquier otro interruptor que no sea el suministrado.
La garantía de G-LAB no cubre los interruptores de repuesto de otras marcas.


Step 1: Remove the key caps to access the switch
Etape 1 : Retirer la touche afin d'accéder au switch
Paso 1: Retirar el botón para acceder al interruptor



Step 2: Grasp the top and bottom edges of the switch with the pliers and pull gently
Etape 2 : Saisir les bords du haut et du bas du switch avec la pince puis tirer délicatement
Paso 2: Agarra los bordes superior e inferior del interruptor con las pinzas y tira suavemente



Step 3: Insert the new switch and press it in gently with your fingers
Etape 3 : Insérer le nouveau switch et l'enfoncer délicatement avec vos doigts
Paso 3: Insertar el nuevo interruptor y presionarlo suavemente con los dedos



Step 4: Press lightly to ensure that the switch is depressed and then press the button again.

Etape 4 : Exercer une légère pression pour vous assurer que le switch est bien enfoncé et remettre la touche

Paso 4: Presione ligeramente para asegurarse de que el interruptor está presionado y luego presione el botón de nuevo.



Mentions légales

THE G LAB KEYZ-RUBIDIUM-E©2022

Made in China

Distribué par :

AXS – 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine – France

PRECAUTIONS :

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.

Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.

Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.

Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :

L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.

ATTENTION : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ENVIRONNEMENT :



LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

EMBALLAGE :



AXS et The G-LAB s'engagent pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

www.the-g-lab.tech

