

Mise à jour de la Kult Nitrogen Core

Logiciels disponible sur notre site the-g-lab.tech → support → téléchargements
logiciels → souris



Etape 1 : Ouvrez le dossier « Mis à jour de la souris » puis « Logiciel de mise à jour ».

Logiciel après la mise à jour	✓	16/01/2024 11:15	Dossier compressé	4 545 Ko
Logiciel de mise à jour	✓	16/01/2024 11:24	Dossier compressé	17 393 Ko

Entrez ensuite dans le dossier puis cliquez sur l'application « FlashOnLine » puis sur « Extraire tout » puis continuer vers « Extraire »

Z10-HT68FB571-28SSOP-3325(5903H)_V1...	Dossier de fichiers					22/12/2023 19:22
data.bin	Fichier BIN	12 Ko	Non	17 Ko	30 %	24/10/2023 11:28
EFORMAT	Paramètres de configurati...	5 Ko	Non	25 Ko	84 %	19/06/2018 09:49
flashOnLine	Application	236 Ko	Non	236 Ko	86 %	10/05/2021 21:01
hidapi.dll	Extension de l'applica...	12 Ko	Non	12 Ko	53 %	09/03/2016 10:19
HIDDLL.dll	Extension de l'applica...	179 Ko	Non	179 Ko	55 %	18/05/2016 16:36
ISPDLL.dll	Extension de l'applica...	1 645 Ko	Non	1 645 Ko	54 %	03/11/2017 09:36
ISPDLL.lib	Fichier LIB	8 Ko	Non	8 Ko	80 %	03/11/2017 09:36
libgcc_s_dw2-1.dll	Extension de l'applica...	48 Ko	Non	115 Ko	59 %	08/03/2014 02:56

Ouvrez donc à nouveau le dossier puis cliquez sur l'application FlashOnLine extrait

Z10-HT68FB571-28SSOP-3325(5903H)_V1...	✓	16/01/2024 11:31	Dossier de fichiers	
data.bin	✓	16/01/2024 11:31	Fichier BIN	17 Ko
EFORMAT	✓	16/01/2024 11:31	Paramètres de co...	25 Ko
flashOnLine	✓	16/01/2024 11:31	Application	236 Ko

Laissez la mise à jour s'effectuer et votre souris se rallumer

Retournez ensuite dans le dossier « Mis à jour de la souris » puis installer le logiciel « Après mise à jour ». Tout devrait fonctionner parfaitement.